

**CMU-1PC形 設定ツール**  
(HINL200/200A 演算器シリーズ用)

CMU-1PC形設定ツールはパソコン上で動作するHINL200/200A演算器シリーズのパラメータを設定するためのパソコンツールです。パラメータ設定のほか、入出力信号表示および自己診断結果の表示から、入出力信号の確認、および演算機能が正常かの確認ができます。

**標準仕様**

**動作環境**


- (1) パーソナルコンピュータ本体  
OS : Windows7, 8, 10  
CPU : PentiumIII 1.0GHz 以上、AMD CPU1.0GHz 以上
- (2) 内蔵メモリ 1GB 以上
- (3) ハードディスク 5MB以上の空き容量があること
- (4) CD-ROMドライブ  
CD-ROMがリード可能なドライブ。本ツールのセットアップに必須となります。
- (5) USBインターフェース  
USBインターフェース (USB2.0 対応) が使用可能状態であること。

※ 本ツール (ソフトウェア) は、上記 OS で動作確認しておりますが上記動作環境の条件を満たすものでも、インストールおよび動作が正常に行われない場合があります。その際は別のパソコンに替えるなどの対応をお願いします。上記以外の OS での動作については確認していませんので、事前に動作確認を行いたい場合は最寄りの営業にご相談ください。


注 : Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

<b>周囲温度</b>	0 ~ 50℃
<b>周囲湿度</b>	5 ~ 90%RH (結露しないこと)
<b>構造</b>	小型携帯形 ABS樹脂、黒
<b>質量</b>	約70g
<b>付属品</b>	セットアップCD-ROM 1枚 (取扱説明書はCD-ROMに電子マニュアルとして収納)

**寸法図**



## 接続図



※パソコン及びUSB ケーブルはお客様ご用意となります。

HINL200 シリーズ 演算器と HINL200A シリーズ 演算器では、通信コネクタが異なりますので、通信コネクタに合った通信ケーブルを接続しご使用ください。(モジュラ/プラグタイプ)

## コード表

### ●CMU-1PC 形 設定ツール

形式	内容	備考
CMU-1PC	設定ツール (HINL200/200A 演算器シリーズ用)	専用通信 I/F ケーブル+PC 用ソフト

(注) 標準仕様です。形式のみご指定ください。

コード : CMU-1PC

- ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。
- 改良のため予告無く外観及び仕様の一部を変更することがあります。

# CS・3254 - 922